

POP UP ROD ASSEMBLY TIGE DE BOUCHON MOBIL CONJUNTO DE DESAGUE AUTOMATIC

1. Slide pivot rod ① into drain making sure rod passes through pop-up plug. Tighten retaining nut.
2. Insert lift rod ② down through faucet body.
3. Insert lift rod ② through bend in clevis rod ③. Tighten clevis screw ④.
4. Slide pivot rod ① through holes in spring clip ⑤, then through clevis rod ③ and back through spring clip ⑤.
5. Test and adjust clevis screw ④ for smooth operation.

1. Faire glisser la tige de pivot ① dans la vidange de façon à ce que la tige passé par le bouchon mobile. Serrer l'écrou de retenu.
2. Faire descendre la tige de levee ② par le robinet.
3. Insérer la tige de levee ② par le coude de l'armature de la tige ③. Serrer la vis de l'armature ④.
4. Faire glisser la tige de pivot ① par le trou de l'attache, ⑤ puis par celui de l'armature de la tige ③, emfom par l'autre trou de l'attache ⑤.
5. Essayer et régler la vis de l'armature ④ pour assurer un bon fonctionnement.

1. Deslice la varilla pivote ① en el drenaje asegurándose que pase a través del tapón del desagüe automático. Aprite la tuerca retenedora.
2. Inserte la varilla elevadora ② hacia abajo a través del cuerpo del grifo.
3. Inserte la varilla elevadora ② a través de la varilla con abrazadera en forma de U ③. Apriete el tornillo de la varilla con abrazadera en forma de U ④.
4. Deslice la varilla pivote ① a través del agujero del clip sujetador ⑤, luego a través del agujero de la varilla con abrazadera en forma de U ③ y de Nuevo a través del clip sujetador ⑤.
5. Pruebe y ajuste el tornillo de la varilla con abrazadera en forma de U ④ hasta lograr una operación correcta.

