

# FLOOR DRAIN CHECK

## CLAPET DE NON-RETOUR DE SIPHON DE SOL

## VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DESAGÜE DE PISO

2" / 50 mm

1. Insert drain check **1** into drain opening.
2. Tighten screws **2** to expand rubber seal.

- 
1. Insérer la clapet de non-retour **1** dans l'ouverture du tuyau de d'égout.
  2. Serrrer les vis **2** pour dilater le scellement en caoutchouc.

- 
1. Coloque el válvula de retención **1** en la apertura de drenaje.
  2. Apriete los tornillos **2** para dilatar el sello de caucho.

