

# TUB DRAIN WASHER RONDELLE DE TROP-PLEIN ARANDELA DE ROBOSADERO

2 15/16" O.D. / 75 mm D.E.

1. Place washer ❶ on drain shoe.
2. Thread strainer into shoe.
3. Tighten strainer. Check for leaks.

- 
1. Placer la rondelle ❶ sur la ferrure de l'égout.
  2. Visser le ramasse-miettes dans la ferrure.
  3. Serrer le ramasse-miettes. Vérifier l'absence de fuites.

- 
1. Coloque la arandela ❶ en la heradura del desagüe.
  2. Enrosque el colador de canasta en la herradura.
  3. Apriete la colador de canasta. Revise si hay fugas.

