

SNAP ADAPTER ADAPTATEUR ENCLIQUETABLE ADAPTADOR A PRESIÓN

spout to hose / bec à tuyau / surtidor a manguera

1. Insert washer **1** into adapter **2**.
2. Thread adapter onto spout.
3. Thread connector **3** onto hose and push onto adapter.
4. Check for leaks.

-
1. Insérer la rondelle **1** dans l'adaptateur **2**.
 2. Visser l'adaptateur au bec.
 3. Visser le connecteur **3** au tuyau et le pousser sur l'adaptateur.
 4. Vérifier l'absence de fuites.

-
1. Coloque la arandela **1** dentro del adaptador **2**.
 2. Enrosque el aireador en el tubo de salida del grifo.
 3. Enrosque el conector **3** en la manguera y acóplelo al adaptador.
 4. Revise si hay fugas.

